

Bogner® Ecstasy™ mini


取り扱い説明書

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。本製品は僅か 1.8Kg の軽量とコンパクトなサイズにソリッドステート回路の 30W のパワー出力を誇る本格的なアンプヘッドとなっています。ご使用前に本取り扱い説明書をご一読の上正しくお使い下さい。


使用の前に

- 電源がオフであることを確認して下さい。
- アンプ背面の SpeakerOut とスピーカーキャビネットを接続します。
30W 以上の許容入力スピーカーユニットでインピーダンスは合計 16 または 8 オームの物を使用して下さい。
- 製品に付属のアダプターを接続して下さい。
* その他のアダプターやパワーサプライでは供給電流が不足し正常に動作しません。
- Master レベルが下がっていることを確認し Power スイッチを押し電源を投入して下さい。

- フロントパネル



- リアパネル



※注意！

- SPEAKER OUT にキャビネット以外を接続しないで下さい。アッティネーターやダミーロード等の接続には対応しません。
- 動作中は必ずスピーカーユニットを接続して下さい。
- 故障の原因となりますので SPEAKER OUT をショートさせないで下さい。

※本製品は温度とオーバーロードを感知することで回路を保護する為のセルフプロテクションが作用する場合がございます。プロテクションが働いた場合は電源をオフにし、クーリングを行い問題が解決すると再起動し正常に動作します。

Bogner 日本国内輸入代理店

株式会社ミュゼット・ジャパン / Musette Japan Co.,Ltd.

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-16-7 第二小林ビル B1